

- 3.4 Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu lub wyciągu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr. 47 poz. 47 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.

#### **4 Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia**

- 4.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na terenie placu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego,
- straży pożarnej,
- posterunku policji.

**STAROSTWO POWIATOWE  
w Sandomierzu**

27-600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 34  
tel. (15) 644-57-37 do 41, fax (15) 832-28-29

- 4.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników,
- 4.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie,
- 4.4 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie,
- 4.5 Pasy i linki zabezpieczające umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie,
- 4.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys min. 1,5 m,
- 4.7 Bariérki wykonane z desek krawędziowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,0 m oraz deski azurowego pomiędzy poręczą, a deską krawędziową,
- 4.8 Rozmieszczyć tablice ostrzegawcze,
- 4.9 Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło,
- 4.10 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu lub wyciągu.

podpis

**tech. bud. Zbigniew Szczepański**  
Mikulice 120, tel. 016 641-14-61  
Upr.budowlane do kierowania i nadzorowania  
robót budowlanych, projektowania w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz  
projektowania w specjalności architektonicznej  
w ograniczonym zakresie.  
Nr ewld. BA-VIII-8386/2/90